



## Beschriftungen – Wie appliziere ich Folie?

### *Vollflächige Folien nass aufziehen*

1. Der wichtigste Schritt beim Applizieren von Folien ist die gründliche Reinigung des Untergrunds. Sprühen Sie den Untergrund mit Glasreiniger ein und wischen Sie sorgfältig mit einem fusselfreiem Tuch über die komplette Fläche. Sollten Klebereste oder stärkere Verschmutzungen am Untergrund haften können Sie einen stärkeren Reiniger nutzen. Auf Glasflächen kann ein Glasschaber zur Entfernung von grobem Schmutz genutzt werden.  
**Achtung:** Beachten Sie bei starken Reinigern unbedingt die Verpackungshinweise! Auf Kunststoffen oder Lacken kann nicht jeder Reiniger benutzt werden!




2. Sprühen Sie den Untergrund komplett mit einer Mischung aus Wasser und einem kleinen Schuss Spülmittel ein. Legen Sie die Folie, welche mindestens 5 mm umlaufend größer ist als der Untergrund, mit dem Gesicht auf die eingesprühte Fläche. Ziehen Sie die Trägerfolie ab und besprühen Sie die Klebeseite der Folie ebenfalls mit Spüliwasser.




3. Drehen Sie die eingesprühte Folie um und richten Sie diese mithilfe eines Zollstock oder Lineals am Untergrund aus.

**Tipp:** Bei größeren Folienzuschnitten funktioniert das Rumdrehen am besten zu zweit!




## Beschriftungen – Wie appliziere ich Folie?

4. Mit einer Raker streichen Sie nun mit etwas Druck, immer von der Mitte beginnend abwechselnd hoch und runter. Halten Sie die Raker dabei leicht angeschrägt. Achten Sie darauf, dass kein überschüssiges Wasser unter der Folie bleibt.



5. Lassen Sie die Folie anschließend ein paar Stunden antrocknen, damit sie sich in Schritt 6 nicht mehr verschieben kann. Fassen Sie die Folie in dieser Zeit nicht an und legen Sie nichts darauf ab.



6. Zum Schluss schneiden Sie mit einem Cuttermesser vorsichtig die überstehende Folie an den Kanten weg. Sollten sich Bläschen gebildet haben, können Sie diese mit einer Nadel vorsichtig aufpieksen und das Wasser mit dem Finger oder der Raker herausdrücken. Fertig!

